

PowerLab別 OSとLabChart,Chartバージョン対応表

	ハードウェア	接続端子	シリアル番号	Windows		Mac	
				OS	Labchart, Chart	OS	Labchart, Chart
eシリーズ	MacLab	SCSI	全て	x	x	~OS 9.2 *1	~v3.7 *1
	MacLab/4(Mk2,Mk4)	SCSI	全て	x	x	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
	MacLab/8(Mk2,Mk4)	SCSI	全て	x	x	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
	MacLab/2e	SCSI	A1496以前	x	x	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
			A1497以降	95~ *1	~v4.2.4 *1		
	MacLab/4e	SCSI	B883以前	x	x	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
			B884以降	95~ *1	~v4.2.4 *1		
	MacLab/8e	SCSI	C357以前	x	x	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
			C358以降	95~ *1	~v4.2.4 *1		
	MacLab/200 (PowerLab/200)	SCSI	全て	95~ *1	~v4.2.4 *1	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
	MacLab/400 (PowerLab/400)	SCSI	全て	95~ *1	~v4.2.4 *1	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
	PowerLab/800	SCSI	全て	95~ *1	~v4.2.4 *1	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
	PowerLab 2/20	USB(1.1)	全て	98~ *2	v4.2.2~	OS 8.6~	v3.6.8~
	PowerLab 4/20	USB(1.1)	全て	98~ *2	v4.2.2~	OS 8.6~	v3.6.8~
PowerLab 2/25	USB	全て	98~ *2	v4.2.2~	OS 8.6~ (PowerMac)	v4.2.1~	
PowerLab 4/25	USB	全て	98~ *2	v4.2.2~	OS 8.6~ (PowerMac)	v4.2.1~	
PowerLab 2/26	USB	全て	XP~	v5.5.1~	OSX 10.4~	v5.5.1~	
PowerLab 4/26	USB	全て	XP~	v5.5.1~	OSX 10.4~	v5.5.1~	
実習用	Powerlab/410	SCSI	全て	95~ *1	~v4.2.4 *1	~OS 9.2 *1	~v4.2.3 *1
	PowerLab 10T	USB	全て	98~ *2	v4.2.2~	OS 8.6~ (PowerMac)	v4.2.1~
	PowerLab 15T	USB	全て	XP~	v5.5.1~	OSX 10.4~	v5.5.1~
	PowerLab 4ST	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95~ <USB> 98~ *2	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7	<SCSI> ~OS 9.2 <USB> OS 8.6~	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7
	PowerLab 4/20T	USB	全て	98~ *2	v3.6.8~	Mac OS 8.6~	v3.6.8~
	PowerLab 4/25T	USB	全て	98~	v4.2.2~	Mac OS 8.6~ (PowerMac)	v4.2.1~
	PowerLab 26T	USB	全て	XP~	v5.5.1~	OSX 10.4~	v5.5.1~
sシリーズ	MacLab/4s	SCSI	M4314以前	x	x	~OS 9.2 *1	~v5.5.6 *1
			M4315以降	95~ *1	~v5.5.6 *1		
	MacLab/8s	SCSI	M8470以前	x	x	~OS 9.2 *1	~v5.5.6 *1
			M8471以降	95~ *1	~v5.5.6 *1		
	MacLab/16s	SCSI	J141以前	x	x	~OS 9.2 *1	~v5.5.6 *1
			J142以降	95~ *1	~v5.5.6 *1		
	Powerlab 8s	SCSI	全て	95~ *1	~v5.5.6 *1	~OS 9.2 *1	~v5.5.6 *1
	Powerlab 16s	SCSI	全て	95~ *1	~v5.5.6 *1	~OS 9.2 *1	~v5.5.6 *1
	PowerLab/4sp	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95~ <USB> 98~ *2	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7	<SCSI> ~OS 9.2 <USB> OS 8.6~	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7
	PowerLab/8sp	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95~ <USB> 98~ *2	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7	<SCSI> ~OS 9.2 <USB> OS 8.6~	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7
	PowerLab/16sp	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95~ <USB> 98~ *2	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7	<SCSI> ~OS 9.2 <USB> OS 8.6~	<SCSI> ~v5.5.6 <USB> v3.6.8~v7.3.7
	PowerLab 4/30	USB	全て	XP~	v5.2.1~	OSX 10.4~	v5.2.1~
	PowerLab 8/30	USB	全て	XP~	v5.2.1~	OSX 10.4~	v5.2.1~
	PowerLab 16/30	USB	全て	XP~	v5.2.1~	OSX 10.4~	v5.2.1~
PowerLab 4/35	USB	全て	XP(SP3)~	v7.2.1~	OSX 10.4~	v7.2.2~	
PowerLab 8/35	USB	全て	XP(SP3)~	v7.2.1~	OSX 10.4~	v7.2.2~	
PowerLab 16/35	USB	全て	XP(SP3)~	v7.2.1~	OSX 10.4~	v7.2.2~	

*1 SCSI端子・SCSIインターフェイスのないPCへのSCSI接続(SCSI⇄USB変換機・SCSIカードなど)はサポートしていません。
 *2 NT4は非対応です。

