PowerLab別　OSとLabChart,Chartバージョン対応表

	ハードウェア	接続端子	シリアル番号	Windows		Mac	
				OS	Labchart, Chart	OS	Labchart, Chart
Cシリーズ	PowerLab C	USB	全て	10～	8.1.28～	OSX 10.11～	v8.1.27～
	インスツルメンツインターフェース	USB	全て	10～	8.1.28～	OSX 10.11～	v8.1.27～
	フロントエンドインターフェース *3	USB	全て	10～	8.1.28～	OSX 10.11～	v8.1.27～
eシリーズ	MacLab	SCSI	全て	×	×	～OS 9.2 *1	～v3.7 *1
	MacLab/4(Mk2,Mk4)	SCSI	全て	×	×	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
	MacLab/8(Mk2,Mk4)	SCSI	全て	×	×	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
	MacLab/2e	SCSI	A1496以前	×	×	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
			A1497以降	95～ *1	～v4.2.4 *1		
	MacLab/4e	SCSI	B883以前	×	×	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
			B884以降	95～ *1	～v4.2.4 *1		
	MacLab/8e	SCSI	C357以前	×	×	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
			C358以降	95～ *1	～v4.2.4 *1		
	MacLab/200 (PowerLab/200)	SCSI	全て	95～ *1	～v4.2.4 *1	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
	MacLab/400 (PowerLab/400)	SCSI	全て	95～ *1	～v4.2.4 *1	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
	PowerLab/800	SCSI	全て	95～ *1	～v4.2.4 *1	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
	PowerLab 2/20	USB(1.1)	全て	98～ *2	v4.2.2～	OS 8.6～	v3.6.8～
	PowerLab 4/20	USB(1.1)	全て	98～ *2	v4.2.2～	OS 8.6～	v3.6.8～
	PowerLab 2/25	USB	全て	98～ *2	v4.2.2～	OS 8.6～ (PowerMac)	v4.2.1～
	PowerLab 4/25	USB	全て	98～ *2	v4.2.2～	OS 8.6～ (PowerMac)	v4.2.1～
	PowerLab 2/26	USB	全て	XP～	v5.5.1～	OSX 10.4～	v5.5.1～
	PowerLab 4/26	USB	全て	XP～	v5.5.1～	OSX 10.4～	v5.5.1～
実習用	Powerlab/410	SCSI	全て	95～ *1	～v4.2.4 *1	～OS 9.2 *1	～v4.2.3 *1
	PowerLab 10T	USB	全て	98～ *2	v4.2.2～	OS 8.6～ (PowerMac)	v4.2.1～
	PowerLab 15T	USB	全て	XP～	v5.5.1～	OSX 10.4～	v5.5.1～
	PowerLab 4ST	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95～ <USB> 98～ *2	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.3.8	<SCSI>～OS 9.2 <USB>OS 8.6～	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.2.5
	PowerLab 4/20T	USB	全て	98～ *2	v3.6.8～	Mac OS 8.6～	v3.6.8～
	PowerLab 4/25T	USB	全て	98～	v4.2.2～	Mac OS 8.6～ (PowerMac)	v4.2.1～
	PowerLab 26T	USB	全て	XP～	v5.5.1～	OSX 10.4～	v5.5.1～
sシリーズ	MacLab/4s	SCSI	M4314以前	×	×	～OS 9.2 *1	～v5.5.6 *1
			M4315以降	95～ *1	～v5.5.6 *1		
	MacLab/8s	SCSI	M8470以前	×	×	～OS 9.2 *1	～v5.5.6 *1
			M8471以降	95～ *1	～v5.5.6 *1		
	MacLab/16s	SCSI	J141以前	×	×	～OS 9.2 *1	～v5.5.6 *1
			J142以降	95～ *1	～v5.5.6 *1		
	Powerlab 8s	SCSI	全て	95～ *1	～v5.5.6 *1	～OS 9.2 *1	～v5.5.6 *1
	Powerlab 16s	SCSI	全て	95～ *1	～v5.5.6 *1	～OS 9.2 *1	～v5.5.6 *1
	PowerLab/4sp	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95～ <USB> 98～ *2	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.3.8	<SCSI>～OS 9.2 <USB>OS 8.6～	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.2.5
	PowerLab/8sp	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95～ <USB> 98～ *2	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.3.8	<SCSI>～OS 9.2 <USB>OS 8.6～	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.2.5
	PowerLab/16sp	SCSI / USB	全て	<SCSI> 95～ <USB> 98～ *2	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.3.8	<SCSI>～OS 9.2 <USB>OS 8.6～	<SCSI> ～v5.5.6 <USB> v3.6.8～v7.2.5
	PowerLab 4/30	USB	全て	XP～	v5.2.1～	OSX 10.4～	v5.2.1～
	PowerLab 8/30	USB	全て	XP～	v5.2.1～	OSX 10.4～	v5.2.1～
	PowerLab 16/30	USB	全て	XP～	v5.2.1～	OSX 10.4～	v5.2.1～
	PowerLab 4/35	USB	全て	XP(SP3)～	v7.2.1～	OSX 10.4～	v7.2.2～
	PowerLab 8/35	USB	全て	XP(SP3)～	v7.2.1～	OSX 10.4～	v7.2.2～
	PowerLab 16/35	USB	全て	XP(SP3)～	v7.2.1～	OSX 10.4～	v7.2.2～

*1　SCSI端子・SCSIインターフェイスのないPCへのSCSI接続（SCSI⇔USB変換機・SCSIカードなど）はサポートしておりません。
*2　NT4は非対応です。
*3　フロントエンドインターフェースはADI製フロントエンド（品番FEXXX）と接続して使用します。最大4 chまでのフロントエンドがPCとの直接接続で動作します。

ADINSTRUMENTS